

DOCTOR OX SIMULTANEO ESMALTE CONVERTIDOR METALICO

DESCRIPCION

Simultáneo Doctor OX® Metálico de Venier es el primer convertidor de óxido con hierro ionizado laminar que neutraliza el óxido de hierro y tiene acabado final tipo "forja". Su formulación exclusiva está compuesta por micropartículas de Zinc, hierro anticorrosivo con proceso de ionizado, pigmentos de gran poder cubritivo, poderosos inhibidores y estabilizadores de corrosión, lo que detiene definitivamente el proceso de los metales. Doctor OX® decora y protege tus metales y maderas en la misma mano.



DATOS TECNICOS: (en base metálico plata)

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.38 +/- 0.02 gr/cm3	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	80 +/-5	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	55± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	4 horas
	Repintado	8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Plata, Acero y Negro	
ACABADO:	Forja	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	8 -12 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	1/2,1, 4,20 lts.	

Ficha Técnica



MODO DE USO

Antes de aplicar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, seca, libre de óxido, grasas y polvo.

Para superficies nuevas desengrasar; lavar, secar bien y luego pintar.

En caso de metales con óxido flojo eliminarlo por acciones mecánicas (pasando un cepillo de alambre o lija), luego utilizar desoxidante fosfatizante; lavar, secar bien y luego pintar.

En caso de superficies con pintura deteriorada quitarla con Removedor Gel Venier.

También puede aplicarse en maderas.

Dilución:

Diluir con aguarrás de primera calidad, no utilizar thinner. Se puede diluir hasta un 10% (es fundamental no exceder dicho límite de disolución). Se puede entonar con Entonadores Universales Venier hasta 30 c.c. por litro. No aplicar con temperaturas por debajo de los 10 °C ni superiores a los 40 °C.

METODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555