

DOCTOR OX SIMULTANEO ESMALTE CONVERTIDOR MATE

DESCRIPCION

Convertidor de óxido Doctor OX® Mate de Venier es un revolucionario convertidor de óxido de acabado mate. Su formulación exclusiva está compuesta por micropartículas de Zinc, que actúan transformando el óxido de hierro activo en óxido de hierro estable; poderosos inhibidores y estabilizadores de corrosión, lo que detiene definitivamente el proceso de oxidación de los metales. Doctor OX® decora y protege tus metales y maderas en la misma mano.



USOS

Se aplica en exteriores e interiores. Es ideal para mobiliarios, artículos del hogar, equipos industriales ya sean de metal o de madera.

DATOS TECNICOS: (en base a blanco)

TIPO DE VEHICULO:	Alquídico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.20 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	80 +/-3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	55± 1 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	al tacto	Repintado 8 hr
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2 a 3	
COLOR:	Blanco, Negro, Gris claro, rojo, verde inglés	
BRILLO:	mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
ENDIMIENTO:	8 -12 m2 por litro y por mano	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Aguarrás mineral	
PRESENTACIONES:	¼,1/2,1, 4,20 lts.	

Ficha Técnica



MODO DE USO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, polvo, limpiadores o tratamientos siliconados, partes flojas y otros contaminantes.

Sobre superficies nuevas: Hierro: No deben quedar vestigios de óxido. Lijar con lija n° 100, eliminar el polvillo con un trapo embebido en aguarrás mineral, aplicar **CONVERTIDOR DE OXIDO VENIER** y luego aplicar una primera mano de esmalte diluida 10% con aguarrás mineral.

Maderas: Eliminar restos de limpiadores, ceras o protectores siliconados. Lijar en el sentido de las vetas con lija n° 100, eliminar el polvillo y aplicar una primera mano de **FONDO PARA MADERA VENIER** y luego una mano de esmalte diluido a partir del 10% según la dureza de la madera (a mayor dureza, mayor dilución).

Sobre superficies pintadas: Tanto en hierro, madera o mampostería, asegurarse que la pintura anterior se encuentre firme y en buenas condiciones. Lijar suavemente con lija n°120. Si la pintura estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, deberá ser eliminada completamente con **REMOVEDOR GEL VENIER** y proceder como en superficies nuevas. Pintar 2 a 3 manos de esmalte Sintético con mínima dilución, esperando 8 horas entre ellas.

METODO DE APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

Dilución: Si es necesario diluir, emplear aguarrás mineral de buena calidad, también para realizar la limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen. Se sugiere diluir un 5 % en volúmen para aplicar a pincel, un 10 % para rodillo y tomar entre un 10 a 15 % como punto de partida para aplicación con soplete convencional (ajustar la dilución sugerida según el equipo utilizado). **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

- Producto inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados durante y posterior al pintado.
- Utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CORDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

EN LA PLATA (0221) 451-5555